

Per chi vuole sempre in qualsiasi situazione controllare i valori del proprio impianto Fotovoltaico tramite Display, ma non vuole tutte le volte andare davanti all'inverter. Deve approfittare del Personal Display e della Personal Display Card di Fronius, il sistema Wireless di trasmissione dati.

Il FRONIUS IG Personal Display è come d'abitudine costruito con il sistema Plug & Play. Installare Scheda ed Antenna e il Display può già funzionare.

FRONIUS IG PERSONAL DISPLAY

Il FRONIUS IG Personal Display la informa su tutti i dati attuali da 1 fino a 15 inverter. Nella notte informa su i dati dei giorni precedenti. Il comodo Display portatile può essere portato dovunque lo si desidera.



DATI TECNICI

Misure	190,2 x 113,8 x 52,8 mm (Lungh x Largh x Alt)
Banda di Frequenza	868 MHz; 915 MHz
Alimentazione (Batterie)	2 x 1,5V AA/LR6 1800mA/h
Temperatura d'esercizio	Da 0 a + 40 °C
Grado di protezione	IP 20
Display	LCD nero su arancione retroilluminato
Distanza max di funzionamento	Fino a 300mt a campo libero
Fronius Articolo-Numero	4,240,107

FRONIUS IG PERSONAL DISPLAY CARD

La Personal Display Card è l'interfaccia di comunicazione Wireless per il FRONIUS IG Personal Display, la quale va semplicemente inserita nell'inverter. Il montaggio dell'antenna fornita in dotazione può essere effettuato direttamente all'inverter o nelle sue vicinanze .



DATI TECNICI

Misure	140 x 100 x 26 mm (Lungh x Largh x Alt)
Banda di frequenza	868 MHz; 915 MHz
Alimentazione	Attraverso AC del FRONIUS IG
Temperatura di funzionamento	Da -20 a + 50 °C
Grado di protezione	Grado_IP dell'inverter FRONIUS IG
Fronius Articolo-Numero	Pre-Integrata: 4,240,007 Post-Integrata: 4,240,007,Z